5 5 2 J

552J 形

アライメントスコープ

取 扱 説

菊水電子工業株式会社

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

送头鼠	* 101				-							
·	•			5 5 2	J		目		次			2/頁
株式会社	·											
VII.	交用					•	B		次			
₩					1.	概	設		•			
æ ≣	٠					1. – 1	概説				3	
# ***						1 2	特 長				3	
#						1 3	構成	•			3 3	
										, •	J	
					2.	仕	様	•		·	4	
	$\overline{}$				3.	使 用	法				7	
(\bigcirc					3 1	前面パネル面の	O配置図		÷	7	
				•		3 2	前面パネル面の	D説明			8	
			ļ			3 3	背面パネル面の)配置図			10	
						3 4	背面パネル面の)説明			11	
						3 5	INTEN MOD INPUT端子の		E MARKER		12	
					•	3 6	取扱い上の注意	Š .			13	
			***************************************			3 7	電源電圧の変更	1		+ 1 +	13	
					4.	測 定	法				15	
						4 1	位相差の測定				15	
(0				•	4 2	周波数の測定				16	
					5.	保	守		•	•	18	
						5 1	ケースの取り外	し方		***	18	
						5 2	ASTIGの調整				19	
ì	1					5 3	CENTERING	の調整			19	•
7 7	12.				. •	5 4	CAL 50mVp-	pの調整			19	
						5 5	垂直軸入力滅垂	器の位相補正			19	•
	_	,			6.	プロック	ダイアグラム				21	
	企談					• • •					4 1,	
0	3										• •	
一つしている	2				X							
N)		i					***************************************				

5 5 2 J 概 説

1. 概

説

1.-1 概

MODEL 5521 アライメントスコープは、主にスイープ発振器と組合わせて被測定 機器の周波数特性等の直視に使用するX-Yスコープです。

本機は感度 1 mV/DIV 以上, 周波数帯域 200kHz の垂直増幅器と, 口径 133 xxの高輝度プラウン管を備えており、垂直増幅器には IC を採用していて、DC ドリフトがきわめて少なく,信頼性の高い構成となっています。また,高輝度プ ラウン管の使用と加速電圧の安定化により、明るく、安定な波形観測を行なりと とができます。

外形も横幅 170 mm, 高さ 260 mm と小形化されておりスペースファクタが非常に 良くなっています。

1.-2 特

高感度,高安定度垂直增幅器

垂直増幅器に IC を使用したことにより、DC ドリフトが極めて少なく、最高感 度 1 mV/DIV 以上, 周波数帯域幅 DC~200 kHz - 3 dB以内の特性を得ています。

。高輝度プラウン管の使用

口径 133째 のビーム透過率が良い高輝度プラウン管を使用しているため、パ ルス状の波形の観測にも十分な明るさを有しています。

。加速電圧の安定化

加速電圧を安定化しているため電源変動や輝度変化に影響されずに波形観測を 行なうことができます。

1.-3 構

本機は次の様に本体と付属品で構成されています。

体 942A形ターミナルアダプタ 取扱説明書

帝 号

S -781625

仕 5 5 2 J 様 4

> 2. 様

。 垂 直軸 偏向部

			·	
項		<u> </u>	規格	注
感		度	1 mV/DIV 以上	1 DIV=約 9.5 mm
减	衰	器	1/1, 1/10, 1/100 ±5%以内	GNDを含め 4 レンジ
感	度 請	周 整	レンジ間を連続可変	可変範囲=10倍以上
周海	支 数	帯域	DC; DC ~ 200 kHz - 3 dB以内	1 kHz, 8 DIV 基準
	幅		AC; 2Hz ~ 200 kHz - 3 dB以内	
入力イ	ノピー	ダンス	1MΩ±2%, 40pF以下	並 列
入	力 並	岩 子	BNC形レセブタクル	· · · · · ·
最	大 i	午 容	400Vp-p,全レンジ	DC+AC ピーク値,AC
入	力. 電	E E		は 1 kHz 以下の周波数
極	性生	如 換	切 換 可 能	180° 反転

• 水平軸偏向部

項目		注
感 度	200mV/DIV以上	1DIV=約 9.5 mm
感度調整	約 1/100 まで連続可変	
周波数带域	DC; DC~100kHz-3dB以内	1kHz, 10DIV基準
幅	AC; 2Hz~100kHz-3dB以内	感度最大時
入力インピーダンス	約100kΩ, 40pF以下	並列
入 力 端 子	BNC形レセプタクル	
最 大 許 容	100Vp-p	DC+ACピーク値, AC
入 力 電 圧		は1kHz以下の周波数
ラインスイープ	位相変化量 130°以上	
極性切換	切 換 可 能	180°反転

 5 5	2	1 .		仕	•	様		5/	有
			1.				,	/	

Ī	頁	E	3	規	格	注
感			度	1Vp-p/DIV以上		1DIV=約9.5 mm
入	力結	合 方	式:	A C		
入	カイント	ニーダ	ンス	約100KΩ 130pF以下		並 列
感	度	調	整	約 1/100まで連続可変		
応	答。周	別波	数	約 1-00Hz ~約 200kHz		
最	大	許	容	100Vp-p		DC+ACピーク値,AC
入	カ	電				は1kHz以下の周波数
極	性	切	換	十, 一切換可能		180°反転
入	カ	端	子	BNC形レセプタクル		輝度変調マーカーと共通

輝度変調マーカー

	項	E		規	格	注	
Į A	感			300mVp-p 以上	の信号で変調が	信号周波数1 kHz /C	
				認められる		7	
村	<u>k</u>		性	正極性で輝度増加			
7	しカ 結	合 方	式	A C			
7	しカイン	ピーダン	ンス	約100 KΩ,1101	F以下	並	列
\int_{\int_{\int}}	答。	周 波	数	約100Hz~約4	00kHz		
f	大	許	容	100Vp-p		DC+AC E	ーク値,AC
	し カ	電	圧			は1kHz以下	の周波数
.7	カ	端	子	BNC形レセプタク	'ル	パルスマーク	カー と共通

• 校正電圧

邛	į l	3	規格		注
周	波	数	電源周波数, 50/60Hz		
出	力 電	臣	50mV		正極性, 方形波
確		度	± 5 %		

552 J 任 様 6/頁

○ プラウン管


Į	項目				注	
形			式	133 mm 丸形		高輝度形
螢	光		体	B 3 1		緑色
有	効	面	積	垂直 8DIV×水平 10	DDIV	1DIV=約9.5 mm
加	速	電	圧	約1400V		安 定 化

。電源部

IJ	頁	E]	規	格	注	
供着	給 電 E	E 範	囲	100V, 110V, 120V, 220V, 230V,		内部電源変更用タッ	
				240V, 各電圧値の) ±10%以内	プを切換えて使用	
周	波		数	50~60Hz			
消	費	電	カ	約11VA			

ο機 構 部

項目		規格			注			
外	形	寸	班	165W×240H×405 Dnm		筐	体	部
				170W×260H×	450 Dmm	最	大	部
重			量	約 6.5 kg.		·		



野野

552J 使 用 法 8/頁

3.-2 前面パネル面の説明

(1) POWER

スライド スイッチで,ツマミを右側にスライドさせたとき ONとなり,本機の電源が入ります。

② LED (発光ダイオード)

POWER スイッチを ON にすることにより点灯します。

3 DC BAL

垂直軸増幅器の直流バランスを調整する半固定抵抗器で⑤を回したとき輝線の 垂直位置が移動しないようにドライバーで調整します。

4 POSITION 1

管面波形の垂直位置を調整するツマミです。管面波形が右回して上方に,左回 して下方に移動します。

(5) VERT VARIABLE

垂直軸増幅器の利得調整ツマミで、利得を約1/10 まで連続的に変化することができ、右へ回すと利得が増加します。

6 VERT GAIN

垂直軸の入力減衰器です。入力信号の大きさにより 1/1, 1/10, 1/1000各レンジに切換えて下さい。⑤と共に使用することにより 1/1 から約 1/1000 まで連続的に感度を変化させることができます。GNDの位置では⑦の入力端子は開放となり、垂直軸増幅器の入力が接地されます。

7 VERT INPUT

垂直軸の入力端子です。

(8) AC DC

垂直軸の入力をAC結合とDC結合に切換えるブッシュボタンスイッチです。 ボタンが の状態がAC結合で入力信号の直流成分をカットした観測ができま す。また の状態が DC結合で直流分を含めた観測ができます。

On Vp-p

垂直軸の感度を校正する為のブッシュボタンスイッチです。 ボタンが _ の状態では、垂直軸増幅器の入力に 50mVp-p, 電源周波数の方 形波が加えられます。このとき垂直軸の入力端子は開放になります。

රා

5 5 2 J 使 用 法 9 / 頁

(10) GND

筐体と電気的に接続された GND 端子です。

11 LINE HORIZ

水平軸の入力信号を切換えるブッシュボタンスイッチです。 ボタンが LINEの状態では電源信号が、また HORIZ の状態では⑬に加えられた信号が水平軸増幅器の入力に加えられます。

12 AC DC

水平軸の入力結合を切換えるブッシュボタンスイッチです。 使用方法は®と同じです。

- ③ HORIZ INPUT水平軸の外部入力端子です。
- ④ INTEN MODU OR PULSE MARKER INPUT 輝度変調マーカー,又はバルスマーカー信号の入力端子です。 切換えは背面パネルで行ないます。
- 15 HORIZ VARIABLE


水平軸の利得調整器です。右へ回すと利得が増加し約 1/100以下まで利得を変化させることができます。

(16) POSITION ↔

管面波形の水平位置を調整するツマミです。管面波形が,右回しで右方に,左回しで左方に移動します。

1 LINE PHASE

水平軸増幅器の入力に、①を<u></u> の状態にしたときに加えられる電源信号の位相調整ツマミで130°以上連続的に変化できます。



5 5 2 J 使 用 法 11/頁

3.- 4 背面パネル面の説明

1 INTEN

ブラウン管の輝度調整用ツマミです。右に回すと明るくなり、左に回し切ると 管面波形が見えなくなります。

2 FOCUS

プラウン管の焦点を調整するツマミです。観測波形が最もシャープになるよう に調整します。

③ コード巻き

電源コードを巻きつけて収納するものです。

4 HOR POLARITY

水平軸の極性切換えスイッチで、管面波形の極性を左右に反転させたい時に使用します。通常スイッチは十側で御使用下さい。

5 VERT POLARITY

垂直軸の極性切換えスイッチで、管面波形の極性を上下に反転させたい時に使用します。通常スイッチは十側で御使用下さい。

- ⑤ INTEN MODU/PULSE MARKER
 輝度変調マーカーとパルスマーカーの切換を用スイッチです。
- 7 AMPLITUDE

パルスマーカーの感度を調整するツマミです。右回しで感度が高くなり、左に回し切ったとき感度が約1/100 になります。

8 POLARITY

パルスマーカーの極性を切換えるスライドスイッチです。

⑨ 電源コード

定格 125 Vの AC セパラプラグ付電源コードです。定格以上の電源電圧で使用する場合はプラグを交換して下さい。

Cia

5 5 2 J 使 用 法 12/頁

3.-5 INTEN MODU OR PULSE MARKER INPUT 端子の使用法

。 INTEN MODU (輝度変調)として使用する場合

背面パネルの④, INTEN MODU PULSE MARKER 切換えスイッチを INTEN MODU 側にし前面パネル面の⑭ INTEN MODU OR PULSE MARKER INPUT 端子に輝度変調信号を加えます。変調に必要な入力電圧は 300mVp-p以上で,電圧波形の極性の指定はありません。また, パルス状の波形及び正弦波のどちらでも使用できます。なお、管面波形は正方向の変調信号で明るくなります。

。 PULSE MARKERとして使用する場合


背面パネルの④ INTEN MODU PULSE MARKER 切換えスイッチを PULSE MARKER 側にし、前面パネル面の⑭ INTEN MODU OR PULSE MARKER INPUT 端子にパルス信号を加えます。

このときマーカー信号の入力電圧が $1 \vee p-p$ 以上あれば、ブラウン管々面上に振幅 $1 \vee p$ DI V以上のマーカー信号が描かれます。


この振幅は背面の⑤ AMPLITUDE ツマミにより適当な振幅となるよう調整することができます。

また⑥ POLARITY スイッチを切換えることにより下図のようにマーカー信号の極性を切換えることができます。





-(NEGATIVE)



第 1 図

.26 \mathcal{O} 5 5 2 J 使 用 法 13

3.-6 取扱い上の注意

○ 電源電圧

本機の電源電圧は 100 V ± 10 % の範囲で正常に使用できます。

この範囲外の電源電圧での使用は、動作不良または故障の原因になりますので, 適当な方法で 100V±10%の範囲内に調整するか, 後述の"電源電圧の変更"の 項に従って下さい。

○周囲温度

本機が正常に動作する周囲温度は0°C~40°Cの範囲です。

○環

高温、多湿の環境での長時間の使用、又は放置は動作不良や故障の原因となり ます。また周囲に強力な磁界や電磁波等のラジエーションがある場所,及び機械 的振動が多い場所等では使用しないで下さい。

○その他

プラウン管の輝度を明るくし過ぎたり、スポットのままで長時間放置しないで 下さい。螢光面が焼けることがありブラウン管の寿命を大きく損ないます。

3.-7 電源電圧の変更

本機は100V以外での電源電圧の使用ができるよう。内部にコネクタが接続さ れていますのでその接続を変えることにより、必要に応じた電圧に変更できます。 ただし電源コードに付属のプラグは定格 125 V ですので、それ以上の電源電圧で 使用するときは、定格 250Vのものに交換して下さい。使用電源電圧に応じて下 - 表に従い,各々ヒューズ,タップ,コネクタBを交換,または差し換えて使用 し て下さい。

使用電圧範囲	使用ヒューズ	タップの位置	コネクタの位置
90~ 110 V		100 V	電源トランスからのコネクタ
99~ 121 V	0.5 A	110 V	Bを100V系の位置に差し込
108~ 132 V		120 V	t
198~ 242V		220 V	電源トランスからのコネクタ
$207 \sim 253 \text{ V}$	0.3 A	230 V	Bを200V 系の位置に差し込
216~ 264 V		240 V	t.

5 5 2 J 用 法 使 14 切換タップ コネクタB 200 V 系 コネクタA 220V 240V 前面パネル U 100V 110V 100V系 2 第 ⟨注 意⟩ * 電源電圧の切換えを行なうときは、必ず電源コードのブラグを電源 コンセントから抜いて下さい。 コネクタAは100 V系, 200 V 系のいずれの場合も動かさないで 下さい。


≉ -781(೧) 5 5 2 J 測 定 法 15,

4. 測 定 法

4.-1 位相差の測定

同一周波数の2信号間の位相差は、リサージュ波形を利用して測定します。 この測定法では本機の垂直軸、水平軸増幅器間の位相差が無視できなくなる周波 数がありますので注意が必要です。あらかじめ本機の位相差(10kHzで約3°)を 測定してから使用して下さい。

LINE, HORIZ 切換プッシュボタンスイッチを , HORIZ にして, 第3図 のように低周波発振器の正弦波出力を本機の垂直、水平入力端子に加えます。



第 3 図

VERT GAIN スイッチ 及び VERT VARIABLE と HORIZ VARIABLEツ マミを調整し、第4図のように垂直、水平の管面振幅を同じにします。


リサージュ波形の中心を管面中央に置いたときの垂直軸(または水平軸)を横 切る点の間隔を A DIV, 水平軸(または垂直軸)の管面振幅をBDIV。とする と位相差 θ は

$$\theta = sin^{-1}\frac{A}{B}$$

となります。したがって実際の位相差は

実際の位相差 = θ - (本機の位相差)


となります。



3.-2 周波数の測定

第5図のように、水平軸に周波数を読むことができる信号発生器を接続し、垂 直軸に周波数の未知な信号(被測定信号)を接続して管面にリサージュ波形が描 かれるようにします。

次に信号発生器の周波数をゆっくり変化させると、波形が静止するととろがあります。



第 5 図

-781638

5 5 2 J


測

定


法

17/

この時,被測定信号の周波数と信号発生器の周波数の比は整数の関係にありますので, この時の図形から未知の周波数を下式により求めることができます。



交点は2点と数えます。



$$\frac{4}{2} = \frac{2}{1} \frac{\text{(H)}}{\text{(V)}}$$

$$\frac{6}{4} = \frac{-3}{2} \stackrel{\text{(H)}}{\text{(V)}}$$


第 6 図

5 5 2 J 保 守 18/頁

5. 保 守

5.-1 ケースの取外し方

第7図のように上部ケース8本底面ケース4本のビスを取り外すことにより、ケースを取り外すことができます。なお、以上の操作は必ず POWER スイッチをOFF にし、ACプラグをコンセントから引き抜いてから行なって下さい。



5 5 2 J 保 守

5.-2 ASTIGの調整

- 観測波形が最もシャープで,できるだけ管面内で同じ太さになるよう,背面パ ネル面の FOCUSツマミと共に第8図のASTIG 調整用半固定抵抗器を調整します。

5.-3 CENTERING の調整

管面中央に波形をおいたとき垂直,水平のPOSITIONツマミの位置が回転節用 のほぼ中央になるようにセットする半固定抵抗器で、VERT. HORIZ の2つがあ ります。

。 VERT. CENTERING の調整

垂直軸,水平軸の入力に何も加えず,管面に輝線が出ている状態にします。次 に背面パネル面の VERT POLARITY スイッチを切換え, 輝線が移動しないよう に第8図の VERT CENTERING調整用半固定抵抗器を調整します。

○ HORIZ CENTERING の調整

垂直軸、水平軸の入力に何も加えずに、管面にスポットが出ている状態にします。 次に背面パネル面の HORIZ POLARITYスイッチを切換え, スポットが移動し ないように第8図の HORIZ CENTERING 調整用半固定抵抗器を調整します。

5.-4 CAL 50mVp-p の調整

校正電圧発生回路は安定化してあり, 出荷時に校正されている為長期間, 無調 整で差支えありません。調整の必要がある場合は VERT INPUT 端子に正確に 校正された 50mVp-pの電圧を加え管面上で適当な振幅になる様、調整した後、 前面パネルの CAL 50mVp-p のブッシュポタンを _ の状態にして同じ振幅が 得られるように CAL 調整用半固定抵抗器を調整します。


5.-5 垂直軸入力減衰器の位相調整

垂直軸入力に繰返し周波数 1kHz の高品位な方形波を加え, 水平軸入力に, 垂 直軸入力に同期したランプ波を加えて、LINE HORIZ 切換プッシュポタンスイ ッチを _ HORIZ にします。

表面パネルの VERT GAINを1/10にし管面振幅 4DIV のとき波形のオーバ ーシュート,アンダーシュートが最も少なくなるよう第8図のC104 位相補正用 トリマコンデンサを調整します。

同様に VERT GAIN を 1/100にし第8図のC102 , 1/100 位相補正用 ト リマコンデンサを調整します。


なお, トリマコンデンサは出荷時に調整されており通常長期間, 無調整で差支 えありません。



₩ ē

Ξ

7#



NP-32635 B

7711100-30SK16